



KW2  
**MANUAL  
DE USUARIO**

ikimobile **K**<sup>®</sup>

Lea este manual antes del primer uso.

## 1. Advertencia de seguridad

- La información contenida en este documento no será modificada o ampliada mediante ninguna notificación.
- Se debe cargar el reloj durante 2 horas antes de ser utilizado.
- Código de Seguridad: El código original es 1122, este código impide el uso de reloj por parte de terceros sin su autorización.
- Modifique el código original para asegurarse que su información personal está protegida.

## 2. Detalles del producto

### 2.1 Detalles del producto



- Tecla Encender: Encender/Apagar; Encender/apagar la luz de la pantalla, volver al menú principal
- Puerto USB: Carga/Datos;
- Pantalla sensible al tacto: cada función (menú principal) se presentará en la pantalla táctil capacitiva.

### 2.2 Acceso rápido a los productos

- Puede acceder a la página siguiente al hacer deslizar la pantalla hacia la izquierda y regresar a la página anterior al deslizar la pantalla hacia la derecha; acceda a la ventana de notificaciones después de deslizar de arriba hacia abajo y regrese al menú principal deslizando de abajo hacia arriba. Si el toque para deslizar no fuera suficiente, no causará ningún efecto.

### 2.3 Visualizador del Reloj



#### MÉTODO DE CONFIGURACIÓN:

MÉTODO 1: ENCENDER, CUANDO EL RELOJ ESTÉ EN MODO RELOJ, TOQUE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA Y CONFIGURE LAS DIFERENTES INTERFACES DEL RELOJ.

MÉTODO 2: ENCENDER, MENÚ PRINCIPAL: CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL > PANTALLA DEL MENÚ EN PAUSA > DESBLOQUEAR EL ÍTEM SELECCIONADO > ESCOGER EL MODO DEL RELOJ.

### 2.4 Configuración del tema del producto



#### MÉTODO DE CONFIGURACIÓN:

MENÚ PRINCIPAL > CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL > PANTALLA DEL MENÚ EN PAUSA > CONFIGURACIÓN DEL TEMA, ESCOGER UN TEMA.

## 3. Uso rápido del producto

### 3.1 Descargar el software de Sincronización

- Escanee el código QR, descargue la APP (Aplicación) que corresponde a su teléfono móvil android. Esta Aplicación solamente se

utiliza para la Sincronización entre el reloj y el teléfono móvil, la misma no utilizará el GPRS de su teléfono móvil. Si ya hubiera descargado el software correspondiente, verifique la versión y utilice el software más reciente para asegurar el funcionamiento correcto. Actualice el software cuando exista una actualización.

### 3.2 Instalar el software de Sincronización

**INSTALAR LA APLICACIÓN ANDROID:** INSTALE LA APLICACIÓN ANDROID EN SU TELÉFONO MÓVIL. PUEDE GUARDARLA EN LA MEMORIA DE SU TELÉFONO MÓVIL O INSTALAR EL ASISTENTE DE SINCRONIZACIÓN.

**USO DE LA APLICACIÓN ANDROID (PREVIAMENTE INSTALADA):** (TELÉFONO MÓVIL) CONFIGURACIÓN > ACCESIBILIDAD > ACCEDA AL AVISO BLUETOOTH (SERVICIO) > ACTIVE EL SERVICIO (ESCOJA "TENGO LA CERTEZA" CUANDO SE PRESENTEN ADVERTENCIAS) > LA APLICACIÓN SE EJECUTA AUTOMÁTICAMENTE EN SEGUNDO PLANO Y LA FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN SE ACTIVARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:



- Haga clic en los avisos de Bluetooth y escoja el servicio de Alerta, elija su aplicación Personal o del Sistema a partir de la aplicación de Alerta.
- El servicio telefónico incluye SMS, llamada recibida y búsqueda de reloj.

**Advertencia:** no apague el servicio de alerta de bluetooth cuando efectúe una limpieza de software en segundo plano ni apague el software de la aplicación de segundo plano. Si apaga el bluetooth, afectará la función de sincronización entre el reloj y el teléfono móvil.

### 3.3 Conexión Bluetooth y Función de Sincronización

#### 3.3.1 Del teléfono móvil hacia el reloj

- Configuración de teléfono móvil - active el Bluetooth - busque dispositivos, presione en emparejar dispositivos cuando encuentre "F1" y seleccione "sí" en su teléfono móvil, el emparejamiento habrá sido finalizado.
- Seleccione "sí" cuando aparezca una solicitud de lista de contactos telefónicos, luego deberá escoger "no volver a recordar". Esta selección será conveniente para la próxima vez que vuelva a efectuar la activación.

**Advertencia:** el software de sincronización puede abrir una aplicación de sincronización y accesibilidad previamente instalada. El teléfono móvil presentará el bluetooth activado después de aproximadamente 2 a 5 minutos; el reloj informará cual es el tiempo de sincronización con el teléfono móvil, una vez que la sincronización haya comenzado. Este mensaje sincroniza el reloj con la información de su teléfono móvil.

#### 3.3.2 Del reloj hacia el teléfono móvil

- Seleccione el marcador BT > buscar nuevo servicio > presente en su Smartwatch > activar. Para los pasos siguientes consulte el punto 3.3.1.

### 3.4 Funciones Básicas

#### 3.4.1 Mensaje

- Mensaje de sincronización del teléfono móvil o reloj.

#### 3.4.2 Bluetooth

- Configure el estado del Bluetooth, activado/desactivado.

#### 3.4.3 Registro de llamadas

- Puede verificar el registro de llamadas después de realizar la conexión a través del Bluetooth.
- Se presentan todos los registros incluidas llamadas perdidas, llamadas marcadas y recibidas. Puede verificar la fecha, la hora y el número de contacto de la llamada perdida después de seleccionar la misma y efectuar una llamada al número en cuestión.

#### 3.4.4 Marcador BT

- Dispositivos emparejados a partir del Smartwatch

### 3.4.5 Aviso remoto

- Cuando hay un SMS, mensajes recibidos del QQ y de otras aplicaciones en el teléfono móvil emparejado, el teléfono móvil alerta al usuario para su lectura.

### 3.4.6 Cámaras remotas

- Utilice el reloj para controlar la cámara del teléfono móvil para fotografiar, necesitará activar antes la cámara del teléfono móvil.

### 3.4.7 Anti-pérdida

- El reloj busca el teléfono móvil o el teléfono móvil busca el reloj.

### 3.4.8 Configuración

**Aviso:** configura la pantalla del reloj y el tema en la configuración del teléfono móvil. En los Parámetros de seguridad, el código de seguridad es 1122.

### 3.4.9 Podómetro

- Puede utilizarse como herramienta para evitar la falta de ejercicio o su exceso, midiendo calorías o el consumo calórico sobre la base de los datos recogidos, tales como el número de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc... para controlar el ejercicio que realiza. Para volver al menú principal pero mantener el podómetro durante el ejercicio, presione la tecla Activar.

### 3.4.10 Monitoreo del sueño

- Presenta la calidad de su sueño basado en sus horas de sueño.

### 3.4.11 Recordatorio para sedentarios

- Puede programar una hora para que se le recuerde que debe hacer ejercicio. Sugerimos que efectúe una hora de ejercicio.

### 3.4.12 Respuesta rápida

- Puede descargar el software de sincronización si realizar el escaneo con la respuesta rápida. Si existiera una nueva versión, deberá hacer la actualización. Si es necesario, contacte a nuestros servicios que le proporcionarán un nuevo enlace para descargarla.

### 3.4.13 Búsqueda Inteligente

- Busque información acerca del reloj

### 3.4.14 Alarma

### 3.4.15 Calendario

### 3.4.16 Calculadora

### 3.4.17 Perfiles

### 3.4.18 Administrador de archivos

### 3.4.19 Lector de audio

- Puede escuchar música a partir del reloj o del teléfono móvil después de la conexión a través del Bluetooth.

### 3.4.20 Cámara

### 3.4.21 Grabador de Vídeo

### 3.4.22 Visualizador de Imágenes

### 3.4.23 Lector de Vídeo

### 3.4.24 Grabador de Sonido

### 3.4.25 Navegador

- El Navegador requiere que su teléfono móvil cuente con una tarjeta de SIM para navegar en Internet.

### 3.4.26 Herramienta SIM

## 4. Advertencia

- Debe cargar su Smartwatch durante 1 a 2 horas hasta que la carga esté completa antes de utilizarlo.
- Utilice los accesorios - cable y cargador - o los accesorios de su teléfono móvil android.

- El Bluetooth se desactiva cuando las excede las distancias definidas. Después de activar el Anti-pérdida, la función de búsqueda inteligente no puede utilizarse antes de volver a activar el Bluetooth.
- Vuelva a conectar con el Bluetooth si éste se desliga ocasionalmente (active manualmente si el Bluetooth se desactiva después de 5 minutos). Acepte la sincronización de la lista de contactos telefónica, para que la lista esté disponible.
- Mientras se reproduce la música, los nombres de algunas pistas no aparecerán en la pantalla. Esta situación es normal.

## 5. Resolución de Problemas Frecuentes

Consulte la función de los botones para cualquier problema con el reloj. De persistir el problema, contacte a nuestro distribuidor autorizado.

### 5.1 No consigue encender

- Mantenga el botón presionado durante más de 3 segundos para conectar encender el reloj.
- Si la carga estuviera baja, cargue el reloj.

### 5.2 Se apaga automáticamente

- Carga baja, cargue el teléfono móvil.

### 5.3 Tiempo de uso demasiado breve

- La batería no está completamente cargada, asegúrese que la ha cargado totalmente (la carga completa demora aproximadamente 2 horas).
- Durante el uso de la tarjeta SIM, el aparato se apaga rápidamente si la señal fuera débil.

### 5.4 No consigue cargar

- La vida útil de la batería disminuye con el paso de los años. Compruebe siempre si la batería está funcionando.
- Cambie de cargador, si es necesario.
- Verifique si la entrada de conexión del USB no está dañada. Intente nuevamente.

### 5.5 Sin identificación de la llamada entrante

- No seleccionó realizar el upload de la lista telefónica cuando efectuó la conexión BT o no seleccionó esta opción.
- No sincronizó la lista cuando volvió a activar, empareje los dispositivos y marque nuevamente el BT.

### 5.6 Llamada de voz con baja calidad

- El teléfono móvil y el reloj están demasiado lejos, debe acercarlos los dispositivos. Señal débil del BT.
- Señal de red débil en su teléfono, trasládese hacia un lugar con más red.

### Marcas comerciales

IKIMOBILE es una marca registrada de Univercosmos, Lda., una compañía de Grupo FF, con una participación en Technology Solutions IT INT.

Android es una marca registrada de Google Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Reservados todos los derechos.

Power in your hands.



Rua Gaivotas em Terra · nº 2-S4 · Parque das Nações  
1990-196 Lisboa · Portugal · tel. +351 218 968 045  
info@ikimobile.com · [www.ikimobile.com](http://www.ikimobile.com)